

کلید سلاکتوری دیجیتال مدار فرمان شیشه ای



روش معرفی کردن ریموت :

دکمه انتخاب وضعیت را ۳ ثانیه فشرده نگه دارید تا سه بار صدای بوق شنیده شود. سپس عبارت A روی نمایشگر به صورت چشمک زن ظاهر میشود و نقطه نمایشگر با سرعت یک دهم ثانیه چشمک میزند در این لحظه میتوان هر کلید دلخواه از ریموت را به دستگاه معرفی کرد پس از معرفی ریموت صدای بوق ممتد یک ثانیه شنیده میشود و نقطه نمایشگر چشمک زن قطع میگردد. (در زمانی که نقطه نمایشگر چشمک زن هست عملیات معرفی ریموت انجام میگردد).

با فشردن مجدد دکمه انتخاب وضعیت عبارت P نمایان شده و عملیات فوق تکرار میگردد. جهت بیرون آمدن از منوی معرفی ریموت کلید انتخاب وضعیت را ۳ ثانیه فشرده نگه دارید.

روش پاک کردن ریموتها :

برق دستگاه را قطع کنید سپس کلید انتخاب وضعیت را فشرده نگه دارید و برق دستگاه را وصل کنید. پس از شنیدن ۱۰ بار صدای بوق کلیه ریموتها پاک میگردد.

ظرفیت حافظه ریموت : ۲۰ عدد

نوع ریموت : لرنینگ کد

فرکانس : 433MHZ

09123001614

تلفن خدمات : 021-4424508